

Sonnenschirm Gartenfreude



Bedienungsanleitung

Vorbereitung:

- Entnehmen Sie den Schirm aus der Verpackung.
- Verbinden Sie den beiliegenden Unterstock mit dem Schirm.
- Stellen Sie einen geeigneten Schirmständer oder eine geeignete Schirmhalterung bereit und beachten Sie die Hinweise des jeweiligen Herstellers.
- Bitte berücksichtigen Sie, dass Sie als Nutzer für eine sichere Handhabung des Schirms verantwortlich sind.

Schirm aufstellen und öffnen:

- Den geschlossenen Schirm in den bereitstehenden Schirmständer oder der fest angebrachten Schirmhalterung einsetzen und befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schirm fest mit der Halterung verbunden ist und sich nicht selbstständig lösen kann.
- Achten Sie auf ausreichend Platz, damit sich der Schirm frei öffnen kann. Halten Sie ausreichend Abstand zu anderen Gegenständen, Gebäudeteilen oder anderen Objekten.
- Die Streben-Enden vorsichtig etwas nach außen ziehen und den Schirm durch drehen der Kurbel im Uhrzeigersinn vollständig öffnen.
- ACHTUNG: wird der Schirm durch drehen entgegen dem Uhrzeigersinn geöffnet, kann die Kurbelmechanik Schaden nehmen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Handhabung entstanden sind.
- Nun den Sicherungsstift unterhalb des Schiebers in die dafür vorgesehene Bohrung am Oberstock einsetzen.

Schirm knicken:

- Die Taste am Knicker betätigen, mit der anderen Hand den Schirm oberhalb des Knickers halten und zur Seite neigen bis der Knicker einrastet.
- Bitte vermeiden Sie es, den Schirm in die geknickte Position fallen zu lassen – der Knicker könnte Schaden nehmen.
- Zum Geradestellen die Taste am Knicker betätigen und den Schirm wieder in die waagerechte Position bewegen, bis der Knicker einrastet.

Schirm schließen:

- Den Schirm zuerst in die waagerechte Position bringen.
- Durch drehen der Kurbel entgegen des Uhrzeigersinns den Schirm schließen.
- Achten Sie darauf, dass kein Stoff zwischen den Streben und dem Stock eingeklemmt wird.
- Den geschlossenen Schirm ausreichend sichern. Wir empfehlen die Verwendung einer geeigneten Schutzhülle

Produktdaten:

Bezug: 100 % Polyester, mit wasserabweisender Imprägnierung

Gestell: Aluminium, pulverbeschichtet

Streben: Stahl, pulverbeschichtet

- Der Sonnenschirm ist ein außenliegendes Sonnenschutzprodukt, das nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden darf. (Einsatz als sommerlicher Sonnenschutz).
- Den Schirm niemals unbeaufsichtigt geöffnet lassen.
- Bei Wind den Schirm geschlossen halten.
- Verletzungen und Sachschäden sind zu vermeiden, indem Sie beim Öffnen und Schließen darauf achten, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich des Schirmes befinden.
- Der Schirm sollte keinesfalls nass werden. Sollte dies der Fall sein, ist hier eine wasserdichte Schutzhülle zu empfehlen
- Im Falle eines nassen Schirms, diesen bitte zum Trocken geöffnet lassen.
- Zusätzliche Belastungen des Sonnenschirmes durch angehängte Gegenstände führen zu schweren Beschädigungen des Produktes.
- Machen Sie kein offenes Feuer unter dem Sonnenschirm.
- Bitte informieren Sie sich über eine geeignete Konstruktion, die Ihrem Schirm einen sicheren Halt bietet.
- Bei erforderlichen Reparaturen an einen geeigneten Fachmann wenden.

Auch erhältlich in folgenden Farben:

4900-1000-113 - hellgrün

4900-1000-111 - hellrosa

4900-1000-102 - schwarz

4900-1000-100 - creme

Zubehör: *(separat erhältlich)*

4800-1007 Schutzhülle PE für Sonnenschirm, groß, 170 x 45 / 20 cm, grau

Gartenfreude GmbH
Reichspräsidentenstr. 21-25
45470 Mülheim an der Ruhr
Germany

Tel. +49 208 305 5060-0
Fax +49 208 305 5060-66
willkommen@gartenfreude.eu



Member of
Weles Group